

## GRD/HGD130USB 仮想 COM 用 Driver 設定手順

URL 「[http://www.barcode.co.jp/download/soft/USB-COM\\_Driver.zip](http://www.barcode.co.jp/download/soft/USB-COM_Driver.zip)」

より「USB-COM\_Driver.zip」をダウンロードしてください。

ZIP 圧縮してありますので、展開してください。

展開したファイルの中に「drivercom.exe」という自己解凍書庫がありますので  
適当な場所に解凍してください。

バーコードスキャナの設定変更を行ないます。USB ポートにバーコードスキャナ  
を接続し、本紙下部にあるバーコードを読み取ってください。

バーコードスキャナの設定が変わると、PC 側でドライバのインストールが  
始まります。



以上、宜しくお願い致します。