

コード 128 / GS1-128 補足メニュー

出荷時設定では、GS1-128 変換モード 1~4 を有効にすると、GS1-128 フォーマット以外のコード 128 は読取無効になります。

GS1-128 変換モードを有効にした際に、通常のコード 128 も読み取りたい場合は、下記バーコードを実線矢印の順に読み取ります。

設定変更後、再び出荷時設定に戻すには、点線矢印の順に下記バーコードを読み取ります。

