

CRD-972xRU

- 充電ユニット -

取扱説明書

1.0 版



日栄インテック株式会社
情報事業部 バーコードグループ

はじめに

■はじめに

この度は「CRD972xRU」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用の際に、次の注意がございますので、ご一読のほどお願い申し上げます。

■ 安全上のご注意

 注意 説明内容を見逃した場合、 傷害を負う可能性または 物的損害を発生する可能性が 想定されます。	 感電、けがの恐れがありますので、 下記事項を必ずお守りください。 ■電源は正しく接続すること。 ■定格電圧以外の電圧を印加して使用しない ■分解しないこと。 ■製品を水に濡らさないこと ■濡れた手で電源プラグを抜き差ししない ■分解したり改造しない ■ACプラグや電源コードが傷んだら使用しない ■ACプラグや電源コードを傷つけたり加工しない ■お手入れは、電源プラグを抜いてからおこなう
--	--

■ ご使用上の注意事項

製品の故障・性能劣化や誤動作の原因となりますので、必ず次の内容をお守り下さい。

- ◎ ほこりや直射日光の当たる場所、高温、多湿となる場所は避けてお使い下さい。
- ◎ 水・油・薬品などのついた手で操作しないで下さい。
- ◎ 製品に強い衝撃を加えたり、落下させたりしないで下さい。
- ◎ 高電圧装置、大型モータなどの放射ノイズの大きい機器に接近しての使用は避けて下さい。
- ◎ ケーブルは強く引っ張ったり、屈曲させたりしないで下さい。
- ◎ 機器の上に飲料水等のものを置かない。
- ◎ 不安定な場所に置かない。
- ◎ 付属のACアダプタ以外は、ご使用にならないで下さい。
- ◎ 静電気の起こりやすい場所(じゅうたんを使用しているところ)や、テレビ・ラジオなど磁気を発生する機器の近くには置かないでください。
- ◎ 本機は精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。衝撃を加えたり、落としたり、本体の上にデータコレクタ以外のものを置いたりしないで下さい。
- ◎ 専用ケーブル以外はつながないでください。故障の原因になります。
- ◎ コネクタの脱着は、ACアダプタをコンセントより抜いてから行ってください。
- ◎ コネクタの脱着は、水平方向に行ってください。斜め方向から無理におこなうと破損の原因になります。
- ◎ 本機は、柔らかい布でからぶきするか、中性洗剤にひたした布をかたくしぼってから、かるくふいてください。(シンナー等の揮発性のものは絶対に使用しないでください。)
- ◎ 赤外線インターフェイス部分には、傷をつけないでください。
- ◎ 赤外線インターフェイス部分にゴミや油などが付着すると、データコレクタと本機との通信がおこなえない場合がありますので、ときどき清掃してください。(柔らかい布でからぶきするか中性洗剤にひたした布をかたくしぼってから軽くふいてください。)
- ◎ 長時間日光に当たる場所や高(低)温になるところには放置しないでください。
- ◎ 雨や水などが、かからないようにしてください。
- ◎ 指定以外(付属充電地)の充電地をご使用にならないで下さい。指定以外の充電地をご使用になりますと、故障、事故の原因となります。

■ 最新情報

弊社 WEB サイト <http://www.barcode.ne.jp> で最新の情報をご覧いただけます。

目次

はじめに.....	2
目次.....	4
1. 梱包品の確認.....	5
2. 各部の名称と機能.....	5
3. ご使用にあたって.....	6
4. 充電.....	7

1. 梱包品の確認

梱包箱を開けたら下記のものが入っているかご確認下さい。

- 1) CRD-972xRU(充電ユニット本体)
- 2) ACアダプタ

2. 各部の名称と機能

名 称	はたらき
① DC 電源用コネクタ	付属のACアダプタを接続するコネクタ
② RS-232C用通信コネクタ	付属の通信ケーブルを接続するコネクタ
③ IrDA通信用窓	非接触型赤外線通信部
④ 電源LED(赤)	電源 ON 状態で赤が点灯します。
⑤ IrDA受信LED(緑)	IrDA でデータを受信した際に緑が点滅します。
⑥ IrDA送信LED(黄)	IrDA でデータを送信した際に黄が点滅します。
⑦ 充電端子(+)	データコレクタ(NL9723)の充電用端子(+)側
⑧ 充電端子(-)	データコレクタ(NL9723)の充電用端子(-)側
⑨ 通信速度設定スイッチ	通信速度を設定するための DIP スイッチ

3. ご使用にあたって

■使用方法

1) 電源投入

付属のACアダプタをクレードルのDC入力コネクタに接続した後、コンセントに投入して下さい。
電源LEDが赤色に点灯します。

2) NL9723 シリーズの設置例

下図に示すようにデータコレクタをセットして下さい。

3) NL9723 シリーズの設置成功例

データコレクタが正常にセットされた事を示す、データコレクタ側のLEDインジケータが緑色(充電時は赤)に点灯します。



4. 充電

■NL9723シリーズ本体の充電

NL9723シリーズを本機にセットすると、充電が開始されます。

充電が開始を示す赤LED点灯し(NL9723シリーズ上 LED)充電が開始されます。

充電が終了すると、NL9723シリーズ側の緑LEDが点灯し、充電が終了されます。

日栄インテック株式会社

情報事業部 バーコードグループ

<http://www.barcode.ne.jp>

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町 2-1

日栄インテック神田ビル 3F

TEL:03-5256-7733 FAX:03-5256-5503

info@barcode.ne.jp